

CPE CTS HES-3106



Inkoppling av utrustning:

(Numrering från vänster)

Lan1: Internet

(För att köra flera datorer eller trådlöst krävs separat router)

Lan2: TV

Lan3: TV

Lan4: TV

Lan5: TV

Telefoni:

Eventuell telefonibox kopplas in i eventuell router alt. LAN1.

Felsökning

1: Börja alltid med att starta om CPE genom att dra ur strömsladden.

2: Kontrollera Power lampan

Grön = CPE är strömsatt

Svart = CPE är inte strömsatt

3: Status

Grön = Har laddat mjukvara

Orange = CPE håller på att starta

Orange (blinkande) = Indikerar att CPE har återställts till fabrikeställning (3 blink) alt att något är fel på CPE

4: WAN Port

Grön = Länk mot switch 100 Mbit/s (Blinkar vid trafik)

Orange = Länk mot switch 1000 Mbit/s (Blinkar vid trafik)

Svart = Saknar länk mot switch, felanmäl (fiberfel).

5: LAN Portar

Grön = Länk mot utrustning 100 Mbit/s (Blinkar vid trafik)

Orange = Länk mot utrustning 1000 Mbit/s (Blinkar vid trafik)

Svart = Saknar kontakt med kundutrustning, kontrollera nätverkskabel till kundutrustning.

OBS! Lamporna kan släckas genom att ha LED knappen uttryckt.